



MANUAL DE USUARIO MOD. PT1020



1) Descargar la APP en su móvil

Escanee el código QR para descargar e instalar la APP correspondiente en su móvil



Aplicación: APP (Dafit)
Resistencia al agua: IP67
Batería: 150mAh
Resolución: 240*240
Pantalla a color IPS TFT de 1,08 pulgadas
BTooth: Android 4.4 y superior; IOS8.0 y superior
Idiomas: inglés, alemán, coreano; español; japonés; francés; ruso; árabe; ucraniano; italiano; portugués


2) Ver carga y activación

Debe cargarse y activarse antes de usar el reloj por primera vez.

Use el cargador magnético equipado para conectarlo a los contactos de metal en la parte posterior del reloj y conecte el otro extremo del cargador a un cabezal de carga USB o al puerto USB de un ordenador



3) Conecte el reloj



En la interfaz del menú de configuración del reloj, se mostrará la dirección MAC o Android del reloj y su dispositivo puede ser determinado por la dirección MAC o Android en la lista de dispositivos. Una vez que el reloj se haya enlazado correctamente, cada vez que abra el reloj, se conectará automáticamente con el teléfono y los datos se pueden sincronizar moviéndose hacia abajo en la página de datos.

4) Ver guía de operación



5) Introducción a las funciones del reloj



Dormir

El reloj puede registrar y mostrar la duración total del sueño de anoche y la duración del sueño profundo/ligero. Podrá visualizar el análisis e información de los datos más detallados




Ritmo cardíaco

Puede registrar y mostrar el valor de la frecuencia cardíaca de 24 horas a lo largo del día. Toque la interfaz de frecuencia cardíaca para medir su valor actual. Puede realizar análisis y registro de datos más detallados



Recordatorio sedentario

El reloj le indicará que se levante y camine después de sentarse durante una hora. La función de recordatorio sedentario se puede activar en el reloj



Información deportiva

El reloj puede registrar y mostrar el número de pasos dados cada día, las calorías quemadas y la información sobre el kilometraje. Podrá visualizar la información y registros de datos más detallados.



Rutina de ejercicio

Hay 7 modos deportivos disponibles que incluyen: caminar; correr; andar en bicicleta; baloncesto; fútbol; badminton y saltar a la comba. Podrá visualizar los análisis y registros de datos más detallados



Presión arterial

Toque la interfaz de presión arterial para medir el valor actual. Podrá visualizar los análisis y registros de datos más detallados



Alarma

Puede configurar hasta 3 alarmas diferentes. Al configurar la hora, el reloj mostrará el icono de alarma y vibrará.




Modo teatro

Después de activar el modo teatro, la vibración del teléfono se apagará y el brillo de la pantalla se reducirá. Puede configurarlo en la interfaz del reloj.



Recordatorio de beber

Cuando el reloj esté programado en la hora de beber, este le avisará a su hora. Puede programarlo en la interfaz correspondiente.



Información meteorológica

La página de tiempo mostrará el tiempo actual, información sobre la calidad del aire y las condiciones meteorológicas del día siguiente. Solo se obtendrá después de conectarse con el reloj. Si la conexión desaparece durante mucho tiempo, la información meteorológica no se actualizará



Notificación de mensajes

El reloj puede recibir notificaciones de mensajes que se muestran en el teléfono móvil pudiendo ser configurado por el usuario. Se pueden almacenar hasta 5 mensajes recibidos



Control de cámara

Después de conectar el teléfono, el reloj puede hacer fotos con el control remoto



Control de música

Después de conectar el teléfono, el reloj puede controlar el reproductor de música del teléfono



Otras funciones

Ajuste de brillo
Reseteado
Apagado



Cronómetro

Toque el icono de cronómetro para ingresar a dicha función. Presione la tecla Start para que comience el contador y pausa para pararlo

Reciclar: El simbolo de referencia  tanto en el producto como en el manual de usuario, indica que al final de la vida útil de los aparatos eléctricos y/o electrónicos, éstos deberán reciclarse por separado de sus residuos domésticos. Existen medios adecuados para recoger este tipo de material para su correcto reciclaje. Para obtener más información, póngase en contacto con la autoridad local.

Avisos:

* Algunos teléfonos le indicarán que no permiten instalar la APP. Vaya a "configuración" del teléfono y autorice la "fuente desconocida"

*Evite dar golpes al reloj, podría romper el vidrio

*Este reloj no sirve como referencia médica. Si está usando un marcapasos u otros dispositivos electrónicos implantados, consulte a su médico antes de usar el ritmo cardíaco

El plazo de la presente garantía es de 24 meses desde la fecha de compra. La garantía incluye la reparación o sustitución gratuita de toda pieza defectuosa a causa de un defecto de fabricación o montaje debidamente comprobado por los técnicos de SWISS PRECISION EUROPE. Se excluyen los defectos que resulten de accidentes, de utilización inadecuada o abusiva del reloj o sus componentes (golpes, aplastamientos, etc), daños producidos por contacto con productos corrosivos, o por alteración, manipulación o reparación por personas o servicios distintos a los expresamente autorizados por SWISS PRECISION EUROPE, así como las consecuencias del desgaste o el envejecimiento normales del reloj, la correa y el brazalete.

El hermetismo de este reloj está adecuado para lavado de manos. / Los términos y condiciones de esta garantía complementan y no afectan en modo alguno a sus derechos legales o reglamentarios como consumidor. / La asistencia técnica, conforme a los términos de la presente garantía, se prestará únicamente si su reloj es devuelto directamente a:

SWISS PRECISION EUROPE, c/ Gobelos, 17 - 28023 MADRID