

# MANUAL DE USUARIO PT1076 CURVEX



www.precisiontimeeurope.com

c) Al conectar con la APP por primera vez, la fecha, la hora v el idioma se sincronizarán con el reloj. Antes de la conexión, todos los datos del reloj, incluyendo la cantidad de pasos, clima etc, serán borrados

### 4. Actualización del firmware

La APP puede advertir que hay una nueva versión de firmware, el usuario puede entrar en la interfaz del dispositivo de la APP v seleccionar actualización de firmware

#### Precaución de actualización!

- a) El reloj solo podrá actualizarse si tiene más del 50% de batería
- b) En el proceso de actualización, la interfaz del reloj advertirá la actualización de la barra de progreso, no realice ninguna operación con el reloi, espere hasta que el teléfono avise que la actualización ha terminado y que el reloj se reinicie automáticamente.

# 1. Instrucciones



Mantenga pulsado el botón de encendido / apagado 1. Encendido 2. Apagado



Presione brevemente el botón de encendido / apagado

1. Encendido de pantalla / Apagado de pantalla 2. Regresar

### Parámetros:

Bluetooth 4.0 Android 5.0 o IOS 11.0

# 5. Impermeabilidad: IP68

No es válido para la ducha, natación; deportes náuticos; buceo. Se permite el uso para lavado de manos y lluvia. El uso inadecuado no estará dentro del alcance de la garantía.

El vapor de agua caliente puede penetrar en el interior del reloj fácilmente y al condensarse gradualmente, forma gotas de agua que dañan los circuitos internos del mismo.

# 6. Carga del reloj

Extraiga el cargador del estuche y conéctelo al reloj por la parte trasera ajustando los pinchos magnéticos de manera correcta. Enchufe el cable a su PC como USB.

Precaución: Se recomienda usar el mismo cable que se le proporciona con el reloj y no usar cargador de más de 5V o 1.A

#### 7. Modo de uso correcto

a) Para medir los diversos valores de forma precisa; colóquese el reloj en la muñeca de forma que no quede ni muy suelto ni demasiado aiustado

# 2. Descarga de la APP

- a) Escanee el código QR para descargase la APP "DaFit"
- b) También puede buscarla directamente en su móvil en APP Store / MyApp/Google Play y otras plataformas comerciales de aplicaciones

# 3. Conexión

Con la APP descargada, rellene sus datos personales, talla, edad, peso, altura... haga clic en el centro del icono del reloj, haga clic en "vincular dispositivo", haga clic en el dispositivo para conectarse:

- a) Habilite el Bluetooth del móvil para conectarlo al reloj
- b) para utilizar la APP en el móvil, necesitar permitir la ubicación del móvil, de lo contrario, es posible que no pueda encontar el dispositivo

b) Durante el ejercicio, ajústeselo más a la piel, y asegúrese que el reloj no se mueve al hacer ejercicio.



# 8. Funciones principales

- a) **Pantalla:** para cambiar de pantalla, presione en la interfaz principal y cuando disminuya su tamaño, puede deslizar la pantalla a drcha o izqda y elegir la que más le guste, haga clic sobre ella.
- b) **Mensajes:** Desde la pantalla principal, deslice a la derecha y entre en la interfaz de "mensaje" para verlos. Para borrarlos haga clic en el botón "borrar todo" en la parte inferior
- c) Centro de control: en la interfaz principal, deslice hacia abajo para entrar en "centro de control", puede seleccionar la interfaz de acceso rápido. "Brillo del reloj"; "No molestar"; "Tiempo"; "Linterna"; "Cronómetro"; "Configuración"

### d) Centro de datos:

Deslice hacia la izquierda en la interfaz principal para entrar en el centro de datos, "Pasos" "Sueño" "Ritmo cardíaco" "Presión arterial" "Clima" etc. Para medir la presión arterial, deslice a la interfaz correspondiente, haga clic en "Medir"

## e) Cantidad de pasos:

Deslice hacia arriba en la interfaz principal para entrar en el menú principal, haga clic en "Cantidad de pasos" para consultar los datos y calorías etc

### f) Información de sueño:

Deslice hacia arriba en la interfaz principal para entrar en el menú principal, haga clic en Información de sueño para consultar los datos del sueño anterior.

Observación: Período de tiempo de sueño, de las 10.00pm - 8.00am del día siguiente

# g) Ritmo cardíaco:

Deslice hacia arriba en la interfaz principal para entrar en el menú y haga clic en "Ritmo cardíaco" para consultar los datos anteriores. Haga clic en "Medir", aparecen dos "-" indicando "Midiendo". Al acabar la medición, el reloj tiene retroalimenta -

ción de vibración, la interfaz del ritmo cardíaco muestra el valor actual del mismo.

## h) Presión arterial:

Deslice hacia arriba para entrar en el menú principal, haga clic en "Presión arterial" para consultar los datos anteriores. Haga clic en "Medir", aparecen "- / - ", lo que indica que se está midiendo. Al cumplir la medición se muestra el valor actual.

# i) Oxígeno en sangre:

Deslice hacia arriba en la interfaz principal para entrar en el menú. Haga clic en Oxígeno en sangre" para consultar los datos anteriores. Haga clic en "medir". Aparece "---" en la interfaz, lo que indica que se está midiendo, la duración es de alrededor de 35s, la pulsera vibra, la interfaz muestra el valor actual.

### i) Ejercicio:

Deslice hacia arriba en la interfaz principal para entrar en "Ejercicio". Puede seleccionar "caminar"; "correr"; "montar en bicicleta"; "saltar"; "fútbol"; "natación" etc. Seleccione cualquiera para registrar los datos

#### k) Clima:

Deslice hacia arriba en la interfaz principal y haga clic en "Información climática" para ver el estado climático actual, temperatura máxima; temperatura mínima. Deslice hacia arriba para consultar el clima de los últimos 4 días así como temp. máx y temp. mínima.

# l) Fotografía:

En la interfaz principal entre en el menú principal y haga clic en "Control de foto", accederá a la cámara de su teléfono y entrará en vista previa de cámara. Haga clic en el icono de fotografía y el móvil sacará automáticamente una foto con cuenta atrás de 3s.

#### m) Control de música:

Deslice hacia arriba en la interfaz principal para entrar en el menú principal y haga clic en "Control de música". Puede elegir música anterior / pausa / reproducción o siguiente.

# n) Cronómetro:

Deslice hacia arriba para entrar en el menú principal y haga clic en "Cronómetro". Presione el temporizador para comenzar el reloj. Puede presionar "Pausa" para acabar el temporizador. Si necesita refrescar la interfaz, presione "Refrescar Interfaz", y se actualizará.

# o) Ajustar brillo:

Deslice hacia arriba y haga clic en "otras funciones". Ajuste el brillo arrastrando el dedo hacia arriba o abajo en el rectángulo para ajustar el brillo de la pantalla

#### p) Vibración:

Deslice hacia arriba en la interfaz principal y haga clic en "otras funciones". Haga clic en "Vibración" para habilitarla

### a) No Molestar:

Deslice hacia arriba y haga clic en "otras funciones" y seleccione "No molestar" y habilitarlo. No se recibirán llamadas o mensaies.

# r) Restablecer ajustes de fábrica:

Deslice hacia arriba la interfaz principal y haga clic en "Otras funciones" "Restablecimiento" "confirmar"

Observación: cuando se restablecen los ajustes de fábrica, todos los datos de la pulsera se borrarán.

# 9. Solución de errores:

- Si el reloj no se enciende puede ser, **A:** Ha presionado muy poco el botón de encendido, por lo que debe mantener el botón durante más de 3s. **B:** Baja energía eléctrica: conecte el cargador para cargarlo
- Si el reloj se apaga automáticamente, puede ser, **A:** Baja energía eléctrica en la batería: conecte el cargador
- El reloj puede usarse durante muy corto tiempo **A:** La batería no está **ll**ena, asegúrese de que tenga suficiente duración de carga (mínimo 2h para la plena carga)
- No se puede sincronizar datos **A:** No se ha iniciado sesión en el fondo, los datos de deportes no pueden almacenarse en el fondo. Por favor, regístrese e inicie sesión **B:** El Bluetooth no se conecta de forma bidireccional, para el método de conexión, véase las instrucciones de conexión **C:** Mala señal, desconecte el Bluetooth y vuelva a conectarlo, luego cargue datos para reintentar

Reciclar: El simbolo de referencia tanto en el producto como en el manual de usuario, indica que al final de la vida útil de los aparatos eléctricos y/o electrónicos, éstos deberán reciclarse por separado de sus residuos domésticos. Existen medios adecuados para recoger este tipo de material para su correcto reciclaje. Para obtener más información, póngase en contacto con la autoridad local.

### Avisos:

- \* Algunos teléfonos le indicarán que no permiten insta lar la APP. Vaya a "configuración" del teléfono y autorice la "fuente desconocida"
- \*Evite dar golpes al reloj, podría romper el vidrio \*Este reloj no sirve como referencia médica. Si está usando un marcapasos u otros dispositivos electrónicos implantados, consulte a su médico antes de usar el
- ritmo cardíaco